

Småhus – växlarbyte

Moment	Förklaring	Installatörens ansvar	Luleå Energis ansvar	Kundens ansvar
Anmälan	Anmäl växlarbyte.	Installatör anmäler bytet till Luleå Energi.	Ta emot anmälan.	
Byte central	Montering av ny central. Montering av mätare.	Montering av ny central. Kontakta Luleå Energi då gamla centralen tas ner samt då mätutrustning ska installeras.	Montera och plombera mätutrustning.	
Boka besiktning	Installatören anmäler till Luleå Energi då anläggningen är klar för besiktning. Luleå Energi bokar besiktning med kund. Installatören anmäler via kundservice, 0920-26 44 00.	Anmäl till Luleå Energi när installation och driftsättning är utfört och besiktning kan göras.	Ring kund och boka tid för besiktning.	
Besiktning <i>Tekniska installationer</i>	En kontroll som säkrar att installationen på primärsidan är utförd enligt Luleå Energis installationsanvisningar i överensstämmelse med insända handlingar, mätplats och mätutrustning.	Finnas tillgänglig vid frågor.	Utför samt upprätta protokoll för besiktning.	Finnas på plats eller på annat sätt säkra tillgänglighet.

OBS! Om nedmontering av den gamla centralen och installation av den nya, under vintertid, ej sammanfaller, säkerställ då att flödet ej stagnerar i ledningarna. En rundgång som håller igång flödet skall då finnas.