

Stora anläggningar – nyanslutning

Moment	Förklaring	Installatörens ansvar	Luleå Energis ansvar	Kundens ansvar
Anmälan	Anmäl anslutning.		Registrering av kund och anläggningsuppgifter.	Skicka in beställningsblankett till Luleå Energi. Blankett finns på hemsidan.
Underlag <i>Fjärrvärme-/fjärrkylacentral</i>	Ta fram underlag för central och kopplingsprincip (ritningar). M-bus beställs vid behov.	Skicka in underlag för fjärrvärme-/fjärrkylacentralen till Luleå Energi. Skicka in eventuell beställning av M-bus.		
Granskning och information	Granskning av underlag samt information till kunden om ev. anmärkningar. Vid godkännande lämnas klartecken för byggnation av central.		Granska och godkänna inkomna underlag. Informera om eventuella anmärkningar. Dimensionera mätare. Ta fram anslutningsavgift.	
Avtal	Luleå Energi skickar ut avtal för påskrift till kund.		Skicka ut anslutningsavtal samt kostnadsunderlag för anslutning till kund.	Underteckna avtal och skicka in till Luleå Energi.
Uppstart	Planering av installation. Tidsplan och genomförande.	Delta vid uppstart om så önskas.	Samordna uppstart.	Delta vid uppstart.
Schaktarbeten	Schaktarbeten samt ansökan om schakttillstånd utförs enligt överenskommelse i avtal. Tillstånd krävs vid schaktning i kommunala gator.		Se avtal för villkor gällande schaktarbeten.	Se avtal för villkor gällande schaktarbeten.
Bygga <i>Distributionsledning och mätplats</i>	Byggnation av ledning enligt godkända ritningar fram till central samt byggnation av mätplats.	Bygga mätplats* så att den uppfyller gällande krav samt bygga ledningar efter leveransgräns.	Bygga ledningar fram till leveransgräns, samt provtrycka ledningar vid behov.	Säkerställa att överenskomna utrymmen är tillgängliga för Luleå Energi.

Bygga <i>Fjärrvärme-/fjärrkylacentral</i>	Central byggs i överenskommet utrymme i fastigheten.	Bygga central* och säkerställa att denna är klar inom överenskommen tid.		
Elmatning <i>Mätplats</i>	Elmatning dras fram till mätplats*.	Tillse att el finns framdragen till mätplatsen. Senast inför mätarinstallation.		
Montage <i>Mätutrustning</i>	Montage av mätutrustning.	Kontakta Luleå Energi när mätutrustning ska installeras.	Montera mätutrustning.	Ordna tillträde till central.
Driftsättning <i>Fjärrvärme-/fjärrkylacentral</i>	Driftsättning av central. Får endast ske då mätutrustning är monterad.	Öppna ventiler. Driftsättning av centralen.	Meddela klartecken för driftsättning.	
Boka besiktning	Installatören anmäler till Luleå Energi då anläggningen är klar för besiktning. Installatören anmäler via kundservice, 0920-26 44 00.	Anmäl till Luleå Energi när installation och driftsättning är utfört och besiktning kan göras.	Boka besiktning.	
Besiktning <i>Tekniska installationer</i>	En kontroll som säkrar att installationen på primärsidan är utförd enligt Luleå Energis installationsanvisningar i överensstämmelse med insända handlingar, mätplats och mätutrustning.	Delta vid besiktning eller finnas tillgänglig vid frågor.	Utför samt upprätta protokoll för besiktning.	Finnas på plats eller på annat sätt säkra tillgänglighet.
Besiktningsprotokoll	Protokoll över besiktning sammanställs och sänds till kunden och installatören.		Sammanställ och skicka besiktningsprotokoll.	
Återställning <i>Schaktarbeten distributionsledning</i>	Återställningsarbeten till lika/befintligt som innan, inomhus/utomhus efter ledningsdragningen - tätningar, mark, gräs, buskar etc.		Utföra erforderliga återställningsarbeten då Luleå Energi utfört schaktarbeten.	Utföra erforderliga återställningsarbeten då kund utfört schaktarbeten.

* Samtliga installationer ska utföras enligt Luleå Energis installationsanvisningar.